


Funktionsschloß

Das Funktionsschloß hat sieben Stellungen, die mit fünf Schlüsseln geschaltet werden können.



VOID zum Storno nach Bonabschluß.

OFF Ausschalten, keine Registrierung möglich.

REG Normale Verkaufsstellung.

X Berichtslesung.

Z Berichtslesung und Löschung.

P Programmierstellung.

S Diese Schlüsselstellung ist dem autorisiertem Fachhändler zu Servicezwecken vorbehalten.

Bevor Sie mit der Kasse Registrieren können muß ein Bediener angemeldet werden. Die Bedieneranmeldung entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Bediener An/Abmeldung".

Funktionsschlüssel

Die *ER-380* beinhaltet zwei Sätze Funktionsschlüssel die in folgenden Schloßpositionen passen.

Key	Positions Accessible
REG	OFF, REG
VOID	VOID, OFF, REG, X
Z	VOID, OFF, REG, X, Z
P	VOID, OFF, REG, X, Z, P
C	ALLE POSITIONEN

Note: In den Positionen OFF und REG können die Schlüssel abgezogen werden.
