


Programmierung der Steuersätze



Bei Inklusiv-System sind Eingaben vom 1 bis 4 zulässig.
Bei Exklusiv-System sind Eingaben von 1 und 2 zulässig.

Steuersatz, Dezimalpunkt muß mit eingegeben werden

Beispiel: Steuersatz 1 soll 15,000 % betragen. Die Eingabe muß dann 1-“Einzahlung“-1-5-.-0-0-0-“MWST“ lauten.

Tastatur ER-350

Die Standardtastatur der ER-350 ist folgendermaßen aufgebaut und läßt sich nicht umprogrammieren. Eine Sperrung von einzelnen Tastenfunktionen ist ebenfalls nicht möglich.

Bon vor	# / Lade öffnen	X	7	8	9	WG 4	WG 8	Artikel Nr.	Bed.	Einzahlung
DM minus	+ %	- %	4	5	6	WG 3	WG 7		Teil-Summe	Auszahlung
Bon Storno	Rücknahme	Storno	1	2	3	WG 2	WG 6	Zw-Summe	Scheck	Kredit
Wäh-rung	MWST	Korrek-tur	0	00	.	WG 1	WG 5		BAR gegeben	